

## **Návod k použití pro vyhřívací podložky 24 V, kat. č. 20211, 20212**

### **Upozornění:**

Při špatném použití, může dojít k poškození, nebo zranění zvířat a lidí.

Použití při venkovní teplotě -15°C - 10°C.

Zajistěte, že manipulaci s topnou deskou bude provádět jen osoba, která je dobře seznámena s návodem k použití.

Chraňte zařízení před dětmi a neoprávněnými osobami.

Horní plocha desky se zahřívá a může být i horká.

Nestavte na topnou desku materiály citlivé na teplo.

Nestavte na topnou desku snadno vznětlivé, nebo výbušné materiály.

Nepoužívejte jiné napětí, než pro které je topná deska určena. Síť musí být chráněna proudovým chráničem 30mA.

Kontrolujte veškeré elektrické části topné desky, zda jsou v pořádku a chraňte je před možným poškozením. Používejte pouze nepoškozenou a chráněnou topnou desku.

Před prvním použitím topnou desku nejprve vyzkoušejte, zda správně funguje.

Zabraňte kontaktu elektrických částí s oleji, nebo s ostrými hranami.

Nepoužívejte topnou desku, pokud je jakkoliv poškozená, nebo je poškozený přívod elektrického proudu.

Nevytrhávejte vidlici ze zásuvky silou, netahejte za kabel.

### **Účel použití**

Topná deska je určena k zabránění zamrznutí vody v napáječkách určených pro drůbež. Jakékoliv jiné použití je zakázáno. Pokud topná deska bude používána k jinému účelu, propadá tím jakákoliv garance ze strany prodávajícího.

### **Funkce**

V topné desce je vestavěný topný vodič, který rovnoměrně zahřívá horní plastovou část. Topná deska může vyhřívat různé typy materiálů.

### **Instalace**

1. Vyzkoušíme funkčnost topné desky.
2. Položíme topnou desku na zem.
3. Propojíme konektor podložky s adaptérem, vidlici adaptéru připojíme do sítě 230V. Po chvíli je deska již teplá.
4. Vyhřívání jednoduše ukončíme vytažením vidlice ze zásuvky.

### **Pozor**

Údržba a čištění se smí provádět pouze při odpojení ze zásuvky.

V opačném případě hrozí nebezpečí poranění lidí a zvířat.

Topnou desku udržujte bez prachu a nečistot.

Omývejte pouze navlhčeným hadrem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla jako je například benzín, nebo petrolej, mohli by poškodit topnou desku.

Nikdy neumývejte vodou. Nikdy neumývejte v myčce na nádobí.

### **Likvidace**

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se její části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.