

# RUČNÍ DRTIČ OVOCE

## S příslušenstvím pro drcení hroznů a pro drcení jablek apod.

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD!!!

### 1. Využití:

Používá se v domácnostech k drcení hroznů a získávání hroznového moštu; použijeme-li sadu válečků na drcení (obr. 1) nebo použijeme-li sadu válečků s noži (obr. 2), můžeme jablka apod. nakrájet pro získání přírodní nápoje nebo pro krmení zvířat.

### 2. Jednotlivé části:

1. Násypka - nerezová ocel.
2. Opěrné podstavce - ochrana proti korozi práškovým lakováním.
3. Klíka.
4. Ozubená kolečka - polyamid.
5. Drticí válce - Polyamid (jedna sada na hrozny a jedna na jablka apod.).


### 3. Specifikace:

Výkon: cca: 200kg/hod.


Rozměry: 850x550x340mm

Kapacita násypky: 15l

Váha: 8,5kg



obr. 1 - drcení hroznů



obr. 2 – drcení jablek apod.

### FUNKCE:

Drtič je dodáván se sadou válečků na drcení hroznů. Pokud chcete použít sadu válečků na jablka apod., postupujte takto:

- Povolte šrouby upevňující násypku, vyjměte násypku včetně nerezového rámu pod ní;
- Uvolněte závlačky ozubených kol a ozubená kola vyjměte z os;
- Povolte 2 matice na jedné straně z os, které spojují opěrné podstavce a následně osy vyjměte;
- Vyjměte dvě sady válečků, vyměňte je za válce na jablka apod. a nainstalujte vše zpět obráceným postupem, bez vložení ocelového rámu, který je určen pouze pro drtič hroznů.

CZ U sady válcu na jablka apod. se používají distanční kroužky bez nože.

Distanční kroužky musí být použity tak, aby se válečkové nože prokládaly, nože musí zapadat do drážek, aby bylo možné vyrobít ozubené kolo viz foto produktu.

Klika se připevňuje k dlouhé ose drtiče(válce) pomocí šroubu a matice;

Při instalaci násypky buďte opatrní, protože poloha klikového pohonu musí být vpravo a rolovat od uživatele tak, aby se otáčením ve směru hodinových ručiček válečky ovoce navzájem zachytily (jak je znázorněno).

Ruční drtič ovoce umístěte nad nádobu o objemu nejméně 50 l, abyste shromáždili rozdrcené ovoce.

Naplňte násypku hrozny nebo jablky apod.

Otáčením kliky se ovoce seká a drtí pomocí nožů a drtících válců.

Pokud se během provozu drtící válce zaseknou, otočte klikou proti směru hodinových ručiček o 1- 2 otáčky.

**POZOR!!!**

Do drtiče nikdy nekládejte tvrdé předměty nebo dřevěné části.

Během otáčení kliky nekládejte ruku dovnitř do násypky!

Po každém použití vyčistěte drtič.